

※取付・ご使用前に必ず取扱説明書（別紙）及び取付要領書（本書）をお読み頂き、ご理解の上作業をおこなって下さい。

[取り付け方法]

1. 右側サブフレームの牽引フックを取り外してください。
2. 1で外した牽引フック取り付けの既存ナットを使い、右ステーを仮締めしてください。
3. クロスメンバーと右ステーを仮締めし、牽引車のフレームの既存の穴を使って、バーナットをフレームの中に入れ、ボルトで仮締めしてください。
 (注意) 既存の穴が無い場合は、現合でφ11の穴を開けてください。
4. 3で取り付けしたクロスメンバーに左ステーを仮締めしてください。
5. 左側サブフレームに左ステーの穴に合わせて現合でφ13の穴を開けてください。
6. 左側サブフレームの既存の穴からバーナットを入れて、左ステーを仮締めしてください。
7. 全体のバランスを確認後、全ボルトを本締めしてください。

警告!! このヒッチメンバーは、国内規格B級（トレーラー総重量550kg未満）です。
 国内規格B級以上のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
 本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車フレーム取付部の強度を保证しているものではありませんので、あらかじめご了承下さい。
 また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

ヒッチメンバー部品一覧表

1. メンバー本体	1	7. ボルト一式	
2. 右ステー	1	・M12 p 1.25 L 35 ボルト	4
3. 左ステー	1	・M12 p 1.25 L 30 ボルト	4
4. ボールマウント	1	・M12 p 1.25 ナット	2
5. ヒッチボール	1	・M12 p 1.25 バーナット	2
6. 脱着ピン	1	・M12 プレートワッシャー	8
		・M12 スプリングワッシャー	8
		・M10 p 1.25 L 35 ボルト	2
		・M10 p 1.25 バーナット	2
		・M10 プレートワッシャー	2
		・M10 スプリングワッシャー	2

