

※取付・使用前に必ず取扱説明書（別紙）ならびに取付要領書（本書）をお読みください。

- 1 フレーム後端の既存ナットを流用し 左右ステアーを仮締めしてください。（チューブバンパーは 取り外す事。）
- 2 ヒッチメンバーと左ステアーを仮締めしてください。
- 3 全体のバランスを確認後 全ボルトを締めつけてください。  
 （注意）当社指定のボルト以外使用しないで下さい。

**警告!!** このヒッチメンバーは、国内規格B級（トレーラー総重量550kg未満）です。  
 国内規格B級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。  
 本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引面側フレームの強度については、保証しておりません。  
 また、牽引車に対する取付・使用上の不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧表

1	メンバー本体	1	7	M12 p 1.5 L 35 ボルト	4
2	右ステアー	1	8	M12 p 1.25 L 35 ボルト	4
3	左ステアー	1	9	M12 p 1.25 ナット	2
4	ボールマウント	1	10	スプリングワッシャー	8
5	ヒッチボール	1	11	プレートワッシャー	8
6	脱着ピン（Rピン付）	1			

