

【取付手順】

- 1 右フレームの下面のバンパーステー取り付けボルトを取り外し 右ステーと共締めする。
 - 2 左牽引フックの右側に左ステーを当て牽引フックの既存の穴と左ステーのAの穴を合わせ仮締める。
 - 3 残りの2つの穴を現合にて $\Phi 11$ の穴をあけ仮締める。
 - 4 左ステーとヒッチメンバーを仮締める。
 - 5 全体のバランスを確認後 全ボルトを締めつける。
- (注意) 当社指定のボルト以外使用しないで下さい。

警告!!：このヒッチメンバーは、国内規格B級（トレーラー総重量550kg未満）です。
国内規格B級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

エアロバンパー仕様はバンパーのカットが必要です

部品一覧表

1	メンバー本体	1	7	M12 p 1.25 L 35 ボルト	4
2	右ステー	1	8	M12 p 1.25 ナット	2
3	左ステー	1	9	スプリングワッシャー	4
4	ボールマウント	1	10	プレートワッシャー	4
5	ヒッチボール	1	11	M10 p 1.25 L 35 ボルト	5
6	脱着ピン (Rピン付)	1	12	M10 p 1.25 ナット	3
			13	スプリングワッシャー	5
			14	プレートワッシャー	5

