

※取付・使用前に必ず取扱説明書（別紙）及び取付手順書（本書）をお読みください。

1. 左右牽引フックの既存穴を使い、左右ステアーを仮締めしてください。
  - ※牽引フックの既存穴位置が左右のステアー合わない場合は、牽引フックの穴を加工してください。
  2. 左右ステアーの車両前方側の穴を現合でφ13mmの穴を開けてください。
  3. 左右フレームのφ20mmの既存穴をφ25mmに加工、またはフレーム側面に新たにφ25mmの穴を開けて、ナット付プレートを入れ、左右ステアーを仮締めしてください。（A付近）
  4. 左右ステアーにメンバー本体を仮締めしてください。
  5. スペアタイヤの干渉がない事を確認後、全ボルトを本締めしてください。
- ※左右ステアーのメンバー取付穴の長穴により、若干前後調節できます。

警告!! このヒッチメンバーは、国内規格B級（トレーラー総重量550kg未満）です。  
 国内規格B級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。  
 本製品は、上記記載のように最大牽引荷量を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。  
 また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

【部品一覧】

1	メンバー本体	×1	8	ボルト式
2	ヒッチボール	×1		・M12p1.25L30ボルト×2
3	ボールマウント	×1		・M12p1.25L35ボルト×4
4	左ステアー	×1		・M12p1.25ナット ×2
5	右ステアー	×1		・M12スプリングワッシャー×6
6	脱着ピン（Rピン付）	×1		・M12プレートワッシャー ×6
7	ナット付プレート	×2		・M8p1.25L30ボルト ×4
				・M8p1.25ナット ×4
				・M8スプリングワッシャー ×4
				・M8プレートワッシャー ×4

