

【取付手順】

- 1 バンパ - を取り外す。
- ・左右フレ - ムに左牽引フックと同位置に既存のナットが有る場合は外さなくて良い。
 - ・後期車の場合は バンパ - を取り外す。
- 2 右フレ - ム内にナット付プレ - トを入れ右ステ - を仮締めする。
- ・フレ - ムの後端にプレ - トが入るだけの穴が無い場合は 穴をあける。
- 3 左牽引フックを取り外し左ステ - を仮締めする。
- ・後期車の場合は 牽引フックは外れないのでフレ - ムの中にプレ - トを入れ仮締めする。
 - ・フレ - ムの後端にプレ - トが入るだけの穴が無い場合は 穴をあける。
- 4 ヒッチメンバ - と左ステ - を仮締めする。
- 5 全体のバランスを確認後 各ボルトを締めつける。
- (注意) 当社指定のボルト以外使用しないで下さい。

警告!!：このヒッチメンバーは、国内規格B級（トレーラー総重量550kg未満）です。
国内規格B級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧表

1	メンバ - 本体	1	8	M12 p 1.2 5 L 3 5 ボルト	8
2	右ステ -	1	9	M12 p 1.2 5 ナット	2
3	左ステ -	1	10	スプリングワッシャ -	8
4	ボールマウント	1	11	プレ - トワッシャ -	8
5	ヒッチボ - ル	1			
6	脱着ピン (R ピン付)	1			
7	当てプレ - ト	2			

