

取付前に必ず別紙取扱説明書、取付要領書(本書)をお読みください。

1. はじめに牽引車の左右フレームに左右ステアを当て、干渉等の不具合がないか確認してください。
2. 左右ステアと当てプレートで牽引フックを挟み込むように、指定のボルトで仮締めしてください。
ステアをある程度調節できるように、ボルトは締めこまないでください。
3. 左右フレームのAの付近に 30以上の穴開けを開けてください。
4. 3で開けた穴よりナット付プレートを入れて、フレーム既存穴を使い、指定ボルトで仮締めしてください。
5. 左右ステアとメンバー本体を仮締めしてください。
6. 全体のバランスを確認後、全ボルトを本締めしてください。

警告!!: このヒッチメンバーは、国内規格B級(トレーラー総重量550kg未満)です。
国内規格B級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧

1. メンバー本体	1	9. 取付ボルト一式	1
2. ボールマウント	1	・M12 p 1 2 5 L 3 5 ボルト	4
3. ヒッチボール	1	・M12 p 1 2 5 L 4 0 ボルト	2
4. 左ステア	1	・M12 p 1 2 5 L 4 5 ボルト	4
5. 右ステア	1	・M12 p 1 2 5 ナット	6
6. 脱着ピン(Rピン付)	1	・M12 スプリングワッシャー	10
7. 当てプレート	2	・M12 プレートワッシャー	10
8. ナット付プレート	2		

