取付・ご使用前に必ず取扱説明書(別紙)及び取付要領書(本書)をお読み頂き、ご理解の上作業をおこなって下さい。 本製品は現車合わせにて設計しておりますので、牽引車の個体差により若干加工が必要になる場合がございます。ご了承ください。 本製品はハイブリット車には適応しておりません。

【取付手順】

- 1. リアバンパー下のアンダーカバーを取り外してください。
- 2. 牽引車左右フレームの牽引フック及びその前方C付近にあるグロメットを取り外してください。

M 1 2 p 1.2 5 L 3 5 ボルト (s w、p w付)

- 3. 左牽引フック取付穴を使い、左ステーを仮締めしてください。
- 4. 右牽引フック取付穴を使い、右ステーを仮締めしてください。
- 5. 左ステーと右ステーにメンバー本体を仮締めしてください。
- 6. メンバー全体のバランス(前後左右)を確認後、残りのボルトを本締めしてください。



