

【取付手順】

1. 牽引フックに牽引フック吊りステーを仮締めし、ヒッチメンバー本体とも仮固定してください。
2. ヒッチメンバー本体に左右ステーを仮締めし、穴開け位置にマーキングしてください。
 上下 前後 方向調節し、正しい位置ステーが当たるようにマーキングしてください。
 牽引フック固定位置は、スペーサーの向きによって微調整できます。
3. 左右ステーを一旦外し、3のマーキング位置に 13と 30の穴を開けてください。
4. 右フレームの 25の既存穴から付属の専用バーナットを入れて、右ステーを仮締めしてください。
5. 左フレームの4で開けた 30の穴から付属の専用バーナットを入れて、左ステーを仮締めしてください。
6. 全体のバランスを確認後、全ボルトを本締めしてください。
7. の牽引フック吊りステーとヒッチメンバー本体を本締めしてください。

警告!! : このヒッチメンバーは、国内規格B級(トレーラー総重量550kg未満)です。
 国内規格B級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
 本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。
 また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧			
ヒッチメンバー本体	1	・M12 p 1.25 L 35 ボルト	8
ヒッチボール	1	・M12 p 1.25 L 40 ボルト	1
ボールマウント	1	・M12 p 1.25 ナット	3
左側ステー	1	・M12 p 1.25 専用バーナット	4
右側ステー	1	・M12 スプリングワッシャー	9
牽引フック吊りステー	1	・M12 プレートワッシャー	9
脱着ピン	1	・M10 p 1.25 L 30 ボルト	2
プレート	1	・M10 p 1.25 ナット	2
スペーサー	1	・M10 スプリングワッシャー	2
		・M10 プレートワッシャー	2

