

マツダ プロシードマービー 【車両型式：UVL6R・UV66R】

ニューヒッチメンバー 品番：NMA-012  
 ステンレスヒッチメンバー 品番：MA-012S

※取付・ご使用前に必ず取扱説明書（別紙）及び取付要領書（本書）をお読み頂き、ご理解の上作業をおこなって下さい。

- 1 バンパーを取り外す。
- 2 フレームにΦ13の穴をあける。（ブラケットに凹有り、前方の穴使用）
- 3 2の穴から90mm後方にΦ13の穴をあける。
- 4 フレームとヒッチメンバーとの当たり面の溶接肉を削る。
- 5 2、3であけた穴に当てプレートを使い左右ステーを仮締めする。
- 6 左右ステーとヒッチメンバーを仮締めする。
- 7 全体のバランスを確認後 全ボルトを本締めする。
- 8 バンパーを取り付ける。

マフラーのステーが緩衝する場合は曲げ加工をしてください。  
 （注意）当社指定のボルト以外使用しないでください。

警告!! このヒッチメンバーは、国内規格B級（トレーラー総重量550kg未満）です。  
 国内規格B級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。  
 本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。  
 また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧表

1	メンバー本体	1	8	M12 p 1.25 L 35 ボルト	4
2	右ステー	1	9	M12 p 1.25 L 30 ボルト	4
3	左ステー	1	10	M12 p 1.25 ナット	2
4	ボールマウント	1	11	M12 スプリングワッシャー	8
5	ヒッチボール	1	12	M12 プレート・ワッシャー	8
6	脱着ピン (Rピン付)	1			
7	ナット付当てプレート	2			

