

※取付・使用前に必ず取扱説明書（別紙）ならびに取付要領書（本書）をお読みください。

- 1 リアバンパーを取り外してください。
- 2 フレーム後端より針金付ナットを入れ、ステーをあてて既設の穴を利用して、下からボルトで仮締めしてください。
(左右ステー)
- 3 ヒッチメンバーを牽引フックに仮締めしてください。その際、スペーサーを牽引フックとの間に挟む。
(場合によっては、スペーサーを片側2枚にする。)
- 4 ステーとメンバーとを、ボルトで固定し仮締めしてください。
(左右ステー)
- 5 全体のバランスを確認後 全ボルトを規定トルクで本締めしてください。
- 6 後ろのバンパーを取り付けてください。

警告!! このヒッチメンバーは、国内規格C級（トレーラー総重量750kg未満）です。
国内規格C級以上のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車フレーム取付部の強度を保證しているものではありませんので、あらかじめご了承下さい。
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社は、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧表

(MA-035-01)

1	ヒッチメンバー	1	8	M12 p 1.25-7T-L30	4
2	右ステー	1	9	M12 スプリングワッシャー	4
3	左ステー	1	10	M12 プレートワッシャー	4
4	ヒッチブラケット	1	11	M12 p 1.25 ナット	2
5	ヒッチボール	1	12	M14 p 1.5-7T-L35	4
6	脱着ピン	1	13	M14 p 2.0-7T-L55	1
7	スペーサー (Φ42)	2	14	M14 スプリングワッシャー	5
	(14ワッシャー)		15	M14 プレートワッシャー	6
			16	M14 p 1.5 針金付プレートナット	4

