

[取り付け方法]

1. 右側フレームのマフラーブラケット及びマフラーを外してください。
2. 右側ステーをマフラーブラケットとフレームの間に挟んで仮締めしてください。
3. 右側ステーの後側の穴に合わせて、フレームに現行でφ13の穴を開けて、既存の穴よりバーナット仮締めしてください。（バーナットが入らない場合は、穴加工が必要です。）
4. 車両左フレームの牽引フックを外してください。
5. 牽引フック取り付けの既存ナットを使い、左側ステーを仮締めしてください。
6. 左右ステーとメンバー部を仮締めします。
7. 全体のバランスを確認後、全ボルトを本締めしてください。
8. マフラーを取り付けてください。

【注意】車両個体差により、バンパー干渉などの不具合が発生する場合がございます。
 【注意】『アクシス』『パシフィック』等のリアアンダースポイラー取付車には、対応していません。

警告!! このヒッチメンバーは、国内規格C級（トレーラー総重量750kg未満）です。
 国内規格C級以上のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
 本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車フレーム取付部の強度を保証しているものではありませんので、あらかじめご了承下さい。
 また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

1.メンバー本体	1	M12 p 1.25 L 35 ボルト	5
2.左ステー	1	M12 p 1.25 ナット	2
3.右ステー	1	M12 p 1.25 バーナット	1
4.ヒッチボール	1	M12 スプリングワッシャー	5
5.ボールマウント	1	M12 プレートワッシャー	5
6.脱着ピン	1	M10 p 1.25 L 30 ボルト	4
		M10 スプリングワッシャー	4
		M10 プレートワッシャー	4
		M8 p 1.25 L 30 ボルト	3
		M8 スプリングワッシャー	3
		M8 プレートワッシャー	3

