

※取付・ご使用前に必ず取付要領書（本書）及び取扱説明書（別紙）をお読みください。

【取付手順】

1. マフラー及びリアバンパーを取り外してください。
2. リアクッションバンパー（取付ブラケット含む）を取り外してください。
3. 右フレーム後端よりナット付プレートを入れて、右ステアーを仮締めしてください。
4. 左ステアーをフレーム穴位置に合わせて、左ステアーの最後部の穴（バンパー側）位置に現合でフレームにφ13mmの穴を開けて、左フレーム後端よりナット付プレートを入れてください。
※遮熱板より後方の穴に合わせて、遮熱板に干渉する場合は、折り曲げ、カットなどの加工が必要になる場合があります。
5. 左フレームに左ステアーを仮締めし、メンバー本体を左右ステアーと仮締めしてください。その際、右側メンバー取付ボルト前方の穴を使い、Aの吊部ブラケットを共締めしてください。
6. 6で取り付けたAの吊りブラケットと牽引フックを当てプレートで仮締めしてください。
※牽引フックと吊りブラケットに隙間がある場合、付属のスペーサーを入れて下さい。
7. クッションバンパー、マフラー、リアバンパー取付けて、バランスを確認後本締めしてください。

警告：このヒッチメンバーは、国内規格C級（トレーラー総重量750kg未満）です。国内規格C級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧

①メンバー本体	1	⑩スペーサー	2
②ボームマウント	1	⑪ボルト一式	1セット
③ヒッチボール	1	・M12 p 1.25 L 50ボルト	1
④左ステアー	1	・M12 p 1.25 L 40ボルト	8
⑤右ステアー（吊りブラケット付）	1	・M12 p 1.25 L 35ボルト	3
⑥脱着ピン（Rビン付）	1	・M12 p 1.25 ナット	3
⑦当てプレート	1	・M12 スプリングワッシャー	12
⑧ナット付当てプレートA（左）	1	・M12 プレートワッシャー	12
⑨ナット付当てプレートB（右）	1		

