

トヨタ ハイエースバン・レジアスエース 200系

型式KR-KDH200V・205V/CBF-TRH200V他

ステンレスヒッチメンバー品番：T-120S
 ニューヒッチメンバー 品番：NT-120

【取付手順】

- リアバンパーを取り外して下さい。
- リアフレーム後端より左側サイドフレームへ当てプレートを入れてください。
 ※入らない場合は、フレーム側面の二つの穴をリューター等の工具でつなげて頂るか、フレーム後方よりφ40以上の穴を開ける必要があります。
 また、穴開け加工後、加工したところに錆び止めに補修ペイントして下さい。
- 左側サイドフレーム側面よりパー付ナットを入れて左ステアーを仮締めして下さい。
- 右側サイドフレームも同様に当てプレート・パー付ナットを入れて、右ステアーを仮締めして下さい。
- 左右ステアーとメンバーを仮締めして下さい。
- 全体のバランス・スペアタイヤの脱着が可能であることを確認後、本締めして下さい。
- リアバンパーを取り付けて下さい。

- 注意：本製品は、ハイエースワゴン・コミューター等のワイドボディには、対応しておりません。
 注意：車両側個体差によりソケットがリアバンパーに干渉する場合がございます。
 注意：取付・ご使用前に必ず本書及び別紙取扱説明書をお読みください。
 注意：マフラーの吊り位置により右ステアーがマフラーに干渉する場合がございますので、その場合、マフラーを外側に振って、スペーサー、ホースバンド等で内側に寄らないようにする対応が必要です。

警告!! このヒッチメンバーは、国内規格C級（トレーラー総重量750kg未満）です。
 国内規格C級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
 本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。
 また、取付・使用上での牽引車両に対するいかなる不具合による損害については、当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧表

①メンバー本体	1	⑦ボルト一式	
②ボールマウント	1	・M14 p 1.5 L 4.5 ボルト	6
③左ステアー	1	・M14 p 1.5 パー付ナット	6
④右ステアー	1	・M14 スプリングワッシャー	6
⑤脱着ピン (Rピン付)	1	・M14 プレートワッシャー	6
⑥当てプレート	2	・M12 p 1.25 L 3.5 ボルト	4
		・M12 p 1.25 ナット	2
		・M12 スプリングワッシャー	4
		・M12 プレートワッシャー	4

