

【取付手順】

1. リアバンパーを外してください。
2. 左ステアーを指定のボルトとカラー、ワッシャーで取付穴位置Aに仮締めしてください。
3. カラーの長さを調整して現地で既存穴をφ13の貫通穴に加工してください。
4. 左ステアーを指定のボルトと当てプレートAで仮締めしてください。
5. 右ステアーを指定のボルトとカラー、ワッシャーで取付穴位置Bに仮締めしてください。
6. カラーの長さを調整して右ステアーの穴位置でフレームにマーキングしてください。
7. マーキングした位置にφ13の貫通穴を開けてください。
8. 右ステアーを指定のボルトと当てプレートBで仮締めしてください。
9. 左右ステアーとメンバー本体を仮締めしてください。
10. 全体のバランスを確認後全ボルトを本締めしてください。
11. リアバンパーを取り付けてください。

※配線方法は【別紙】配線キット取扱説明書をご参照ください。

警告！！：このヒッチメンバーは、国内規格B級（トレーラー総重量550kg未満）です。
国内規格C級以上のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車フレーム取付部の強度を保证しているものではありませんので、あらかじめご了承下さい。
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

【部品一覧】

1. メンバー本体	1	10. 取付ボルト一式	
2. ヒッチボール	1	・M12φ1.25L130ボルト	4
3. ボールマウント	1	・M12φ1.25L80ボルト	2
4. 左ステアー	1	・M12φ1.25L35ボルト	4
5. 右ステアー	1	・M12φ1.25ナット	4
6. 脱着ピン（Rピン付）	1	・M12スプリングワッシャー	10
7. カラー	2	・M12プレートワッシャー	18
8. 当てプレートA	1		
9. 当てプレートB	1		

