

- 【取付手順】
- 1 フレ - ム後端のバンパ - を固定しているボルトを取り外す。
 - 2 ナット付の穴を流用し左右ステ - をバンパ - と共締めする。
バンパ - ステ - が当たるので一部カットする事。
 - 3 左ステ - とヒッチメンバー - を仮締める。
 - 4 全体のバランスを確認後 全ボルトを締めつける。
(注意) 当社指定のボルト以外使用しないで下さい。
(注意) 車両個体差により、穴位置や不具合が発生する場合、
ヒッチメンバーならびに車両側に加工が必要な場合が
ございますので、あらかじめご了承ください。

警告!!：このヒッチメンバーは、国内規格C級（トレーラー総重量750kg未満）です。
国内規格C級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの
強度については、保証しておりません。
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、
一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧表					
1	メンバ - 本体	1	7	M 1 0 p 1 2 5 L 3 5 ボルト	4
4	右ステ -	1	8	スプリングワッシャ -	4
3	左ステ -	1	9	プレ - トワッシャ -	4
4	ボールマウント	1	1 0	M 1 2 p 1 2 5 L 3 5 ボルト	8
5	ヒッチボ - ル	1	1 1	M 1 2 p 1 2 5 ナット	2
6	脱着ピン（ R ピン付）	1	1 2	スプリングワッシャ -	8
			1 3	プレ - トワッシャ -	8

