

【取付手順】

- 1 フレ-ム下面の既存の穴 16上(フロア-)に 22の穴を開ける
- 2 22にカラ-を入れ当てプレ-トを当て左右ステ-を仮締めする。
(注意)カラ-は当てプレ-トより低い事。
- 3 左右ステ-にヒッチメンバ-を仮締めする。
- 4 ナット付の穴を流用し吊りステ-を仮締めする。
- 5 現合にてヒッチメンバ-のサイドステ-に 11の穴を開け、仮締めする。
- 6 全体のバランスを確認後 全ボルトを締めつける。

本製品はガソリン車へ対応していません。

警告!!：このヒッチメンバーは、国内規格C級(トレーラー総重量750kg未満)です。
国内規格C級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証していません。
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧表

1	メンバ-本体	1	10	M14 p 20 L 140 ボルト	4
2	右ステ-	1	11	M14 p 20 ナット	4
3	左ステ-	1	12	M14 スプリングワッシャ-	4
4	ボールマウント	1	13	M14 プレ-トワッシャ-	4
5	ヒッチボ-ル	1	14	M12 p 1.25 L 35 ボルト	4
6	脱着ピン	1	15	M12 p 1.25 ナット	2
7	吊りステ-	2	16	M12 スプリングワッシャ-	4
8	カラ-	4	17	M12 プレ-トワッシャ-	4
9	当てプレ-ト	2	18	M10 p 1.25 L 35 ボルト	4
			19	M10 p 1.25 ナット	2
			20	M10 スプリングワッシャ-	4
			21	M10 プレ-トワッシャ-	4

