<u>スズキ エスク・ド</u>

【取付手順】

- 1 左フレ・ムの牽引フックを取り外す。
- 2 左右フレ ムのナット付の穴を流用し 左右ステ を仮締め する。
- 3 左右ステ にヒッチメンバ を仮締めする。
- 4 全体のバランスを確認後 全ボルトを締めつける。 (注意)当社指定のボルト以外使用しないで下さい。

警告!!: このヒッチメンバーは、国内規格C級(トレーラー総重量750kg未満)です。 国内規格C級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。

本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。

また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、 一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

