

【取付手順】

- バンパ - を取り外す。
- フレ - ム後端からナット付バ - を入れ 仮締めする
(左右フレ - ム)
- 牽引フックが取り付けである 一段低いフレ - ムの既存の穴
を流用し仮締めする。(左右フレ - ム)
右側には マフラ - があるため 右ステ - が取り付けにくい
場合は マフラ - の吊りブラケットを外し取り付けして下さい。
- 左右ステ - に ヒッチメンバー - を仮締めする。
- 全体のバランスを確認後 全ボルトを締めつける。
- バンパ - を取り付ける。
バンパ - が当たる場合は一部カットする事。

警告!! : このヒッチメンバーは、国内規格B級(トレーラー総重量550kg未満)です。
国内規格B級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの
強度については、保証していません。
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、
一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧表

1	メンバ - 本体	1	9	M12 p 1.25 L 40 ボルト	2
2	右ステ -	1	10	M12 p 1.25 L 30 ボルト	4
3	左ステ -	1	11	M12 p 1.25 ナット	2
4	ボールマウント	1	12	M12 スプリングワッシャ -	6
5	ヒッチボ - ル	1	13	M12 プレ - トワッシャ -	6
6	脱着ピン (R ピン付)	1	14	M10 p 1.25 L 35 ボルト	2
7	ナット付バ -	2	15	M10 p 1.25 ナット	2
8	当てプレート	2	16	M10 スプリングワッシャ -	2
			17	M10 プレ - トワッシャ -	2

