

取り付け方法

1. 左右ステ - を牽引車左右フレームのナット付既存穴を流用し仮締めする。
2. 左右ステ - とメンバ - 部を仮締めする。
3. 全体のバランスを確認後 全ボルトを締めつける。

警告!!：このヒッチメンバーは、国内規格C級（トレーラー総重量750kg未満）です。
 国内規格C級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
 本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。
 また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧表

1	メンバ - 本体	1	7	M12 p 1.25 L 35 ボルト	8
2	右ステ -	1	8	M12 p 1.25 ナット	2
3	左ステ -	1	9	M12 スプリングワッシャ -	8
4	ボールマウント	1	10	M12 プレ - トワッシャ -	8
5	ヒッチボ - ル	1			
6	脱着ピン	1			

