

お取付・ご使用前に必ず取扱説明書（別紙）ならびに取付要領書（本書）をお読み頂き、ご理解の上、作業をおこなって下さい。

【取付手順】

- リアバンパーを取り外して、左右リアフレーム後端の延長されているフレームの取付ボルトを外してください。
- 1で外したボルト位置を使って、左右ステアを外側からスペーサー大・小を入れて、延長されているフレームと一緒に仮締めしてください。
 △注意：取付ボルトは、ステアを左右に調整できる程度に締めつけてください。
- 左右ステアとメンバー本体を仮締めしてください。
 △注意：取付ボルトは、メンバーを前後に調整できる程度に締めつけてください。
- 室内のスペアタイヤを外して、スペアタイヤハウスにあるグロメット（中央後方）の穴を使って、補強ブラケットを仮締めしてください。
 △注意：補強ブラケットとメンバー部の高さが合わない場合は、予備のワッシャーを入れて高さを調節してください。
- バンパーをあてがい、メンバーが干渉しない事、全体のバランスを確認後、全ボルトを指定のトルクで本締めしてください。
- リアバンパー及びスペアタイヤを取り付けてください。

警告!!：このヒッチメンバーは、国内規格B級（トレーラー総重量550kg未満）です。
 国内規格B級以上のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
 本製品は、上記記載のように最大牽引重量を設定しておりますが、牽引車フレーム取付部の強度を保証しているものではありませんので、あらかじめご了承下さい。
 また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社は、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧

1. メンバー本体	1	12. ボルト一式	1セット
2. ヒッチボール	1	・M12 p 1 2 5 L 3 0 ボルト	5
3. ボールマウント	1	・M12 p 1 2 5 ナット	3
4. 左ステア	1	・M12 スプリングワッシャー	5
5. 右ステア	1	・M12 プレートワッシャー	5
6. 補強ブラケット	1	・M10 p 1 2 5 L 3 0 ボルト	2
7. 配線キット取付ステア	1	・M10 p 1 2 5 ナット	2
8. スペーサー（大）	2	・M10 スプリングワッシャー	2
9. スペーサー（小）	4	・M10 プレートワッシャー	2
10. 当てプレート（大）	1		
11. 当てプレート（小）	1		
		・M8 p 1 2 5 L 4 0 ボルト	6
		・M8 スプリングワッシャー	6
		・M8 プレートワッシャー	6
		・M6 p 1 2 5 L 2 5 キャップボルト	2
		・M6 p 1 2 5 ナット	2
		・M6 スプリングワッシャー	2
		・M6 プレートワッシャー	2

