

※取付・ご使用前に必ず取扱説明書（別紙）及び取付要領書（本書）をお読み頂き、ご理解の上作業をおこなして下さい。
※本製品は現車合わせにて設計しておりますので、牽引車の個体差により若干加工が必要になる場合がございます。ご了承ください。

【取付手順】

1. パンパー，レインフォース，グロメット（6個）を取外して下さい。
2. 左側ステーを左フレームの穴AとBの位置に合わせます。
この時にフレーム穴Bの凹み部にスペーサーを入れてフレームとステーで挟むようにして下さい。
※フレームのコーキング材が干渉する場合は削り落として下さい。（削った部分は防錆処理を行って下さい）
3. フレーム後端の穴からナット付きプレートAとBをフレーム内に入れて指定ボルトで仮締めして下さい。
4. 右側ステーも左側ステー同様の手順で仮締めしてください。
5. 左右のステーとメンバー本体を仮締めしてください。
6. メンバー全体のバランス（前後左右）を確認後、ボルトを本締めしてください。
7. 最後に、取外ししたパンパー，レインフォースを元に戻して下さい。

警告!!：このヒッチメンバーは、国内規格C級（トレーラー総重量750kg未満）です。
国内規格C級以上のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車フレーム取付部の強度を保証しているものではありませんので、あらかじめご了承下さい。
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社は、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧			
1. メンバー本体	1	8. 脱着ピン（Rピン付）	1
2. ヒッチボール	1	9. 取付ボルト一式	
3. ボールマウント	1	・M12p1.25L35ボルト	8
4. 左側ステー	1	・M12p1.25ナット	2
5. 右側ステー	1	・M12プレートワッシャー	8
6. ナット付プレートA	2	・M12スプリングワッシャー	8
6. ナット付プレートB	2		
7. スペーサー	2		

