

取付・ご使用前に必ず取扱説明書（別紙）及び取付要領書（本書）をお読み頂き、ご理解の上作業をおこなって下さい。

[取り付け方法]

1. リアバンパーを取り外して下さい。
2. 左右フレームの後端に当てプレートが入る穴を開けてください。
3. その穴より当てプレートを入れ、左右ステーを取りつけて下さい。
(その際、右ステーが干渉するマフラー遮熱板の一部をカットして下さい。)
4. 右ステーの一番奥側の取付穴は、ステーに合わせて現物合せで車体側に 13 ~ 15 の穴を開けて下さい。
5. 左右ステーにクロスメンバーを仮付けし、牽引フックを挟み込むようにして止めます。
6. 全体のバランスを確認後、全ボルトを本締めしてください。
(注・・・右ステーがマフラー吊りステーに干渉する場合は、右ステーを加工(削る等)して下さい。)

警告!! : このヒッチメンバーは、国内規格B級(トレーラー総重量550kg未満)です。
国内規格B級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

HO-036 部品一覧表

1	メンバー本体	1	M12 p 125 - L 45	1
2	右ステー	1	M12 p 125 - L 40	5
3	左ステー	1	M12 p 125 - L 35	4
4	ボールマウント	1	M12 p 125 ナット	2
5	ヒッチボール	1	M12 プレートワッシャー	10
6	脱着ピン	1	M12 スプリングワッシャー	10
7	当てプレート1つ穴	1	M10 p 125 - L 45	1
8	当てプレート2つ穴	1	M10 p 125 ナット	1
9	当てプレート3つ穴	1	M10 プレートワッシャー	1
			M10 スプリングワッシャー	10

