

ホンダ ステップワゴン (後期型) LA-RF3 / RF4 / RF7 / RF8 スーパーダ対応

ニューヒッチメンバー 品番: NHO-040
 ステンレスヒッチメンバー 品番: HO-040S

[取り付け方法]

1. 右側サブフレームの牽引フックを取り外してください。
2. 1で外した牽引フック取り付けの既存ナットを使い、右ステアーを仮締めしてください。
3. クロスメンバーと右ステアーを仮締めし、フレーム後端に 25以上の穴を開けて牽引車のフレームの既存の穴を使って、ナット付プレート(大)をフレームの中に入れ、ボルトで仮締めしてください。
- (注意) 既存の穴が無い場合は、現合で 11の穴を開けてください。
4. 3で取り付けしたクロスメンバーに左ステアーを仮締めしてください。
5. 左側サブフレームに左ステアーの穴に合わせて現合で 13の穴を開けてください。
6. 右ステアーの位置に合わせて左側サブフレーム前方の既存の穴からナット付プレート(小)を入れて、左ステアーを仮締めしてください。
7. 右ステアーの吊りステアーと同様に左の吊りステアーを仮締めしてください。
8. 全体のバランスを確認後、全ボルトを本締めしてください。

警告!! : このヒッチメンバーは、国内規格B級(トレーラー総重量550kg未満)です。
 国内規格B級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
 本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。
 また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

| | | | |
|---------------------|---|---------------------|---|
| 1. ヒッチボール | 1 | 9. ボルト一式 | |
| 2. ボールマウント | 1 | ・M12 p 125 L 35 ボルト | 6 |
| 3. 脱着ピン | 1 | ・M12 p 125 L 30 ボルト | 2 |
| 4. メンバー本体 | 1 | ・M12 p 125 ナット | 2 |
| 5. 右ステアー (吊りステアー含む) | 1 | ・M12 プレートワッシャー | 8 |
| 6. 左ステアー (吊りステアー含む) | 1 | ・M12 スプリングワッシャー | 8 |
| 7. ナット付プレート (大) | 2 | ・M10 p 125 L 35 ボルト | 2 |
| 8. ナット付プレート (小) | 2 | ・M10 プレートワッシャー | 2 |
| | | ・M10 スプリングワッシャー | 2 |

