

【取付手順】

取付作業前に必ず、別紙のヒッチメンバー取扱説明書をお読みください。

1. 左右フレームの車両後方側の穴のグロメットを外してください。
2. 左右フレームAの位置(フレーム後端より130程度の辺り)に30の穴を開けてください。
 穴開け加工部には、錆止め塗料を塗布してください。
3. 2で開けた穴からナット付プレートA、Bを入れて、左右ステーを仮締めしてください。
 仮締めは、調整できるよう、締め込まないでください。
4. 左右ステーとメンバー本体を仮締めしてください。
5. メンバー本体の吊りフック部と車両中央部の牽引フックの穴をボルトと当てプレートで挟み込むように仮締めしてください。
 車両の個体差により、吊りフック部と牽引フック部が合わない場合には、加工が必要になります。
6. 全体のバランスを確認後、全ボルトを本締めしてください。
 別紙のヒッチメンバー取扱説明書に記載の締め付けトルク本締めしてください。
7. 配線ソケットの取付については、別途の配線ソケット取扱説明書に従って取り付けてください。

警告!! : このヒッチメンバーは、国内規格C級(トレーラー総重量750kg未満)です。
 国内規格C級以上のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
 本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車フレーム取付部の強度を保証しているものではありませんので、あらかじめご了承下さい。
 また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧

・メンバー本体	1	・ボルトナット一式	
・ヒッチボール(スプリングピン付)	1	M12p1.25L45ボルト	1
・ボールマウント	1	M12p1.25L35ボルト	8
・左側ステー	1	M12p1.25ナット	3
・右側ステー	1	M12プレートワッシャー	9
・脱着ピン(Rピン付)	1	M12スプリングワッシャー	9
・ナット付プレートA	2		
・ナット付プレートB	2		
・当てプレート	1		

