

# トヨタ ハイエーススーパーロングバン (ワイドボディ)

ステンレスヒッチメンバー 品番: T-123S  
 ニューヒッチメンバー 品番: NT-123

型式 KR-KDH220・225K

## 【取付手順】

1. リアバンパーを取り外して下さい。
2. リアフレーム後端より左側サイドフレームへ当てプレートを入れてください。  
 入らない場合は、フレーム側面の二つの穴をドリル又はリューター等でつなげてください。  
 また、穴開け加工後、加工したところに錆び止めに補修ペイントして下さい。
3. 左側サイドフレーム側面よりバー付ナットを入れて左ステアーを仮締めして下さい。
4. 右側サイドフレームも同様に当てプレート・バー付ナットを入れて、右ステアーを仮締めして下さい。
5. 左右ステアーとメンバーを仮締めして下さい。
6. 全体のバランス・スペアタイヤの脱着が可能なることを確認後、本締めして下さい。
7. リアバンパーを取り付けて下さい。

注意: 本製品は、ハイエースバン (標準ボディ) には、対応していません。

注意: 車両側個体差によりソケットがリアバンパーに干渉する場合がございます。

注意: 取付・ご使用前に必ず別紙取扱説明書をお読みください。

注意: マフラーの吊り位置により右ステアーがマフラーに干渉する場合がございますので、その場合、マフラーを外側に振って、スペーサー、ホースバンド等で内側に寄らないようにする対処が必要です。

**警告!!** このヒッチメンバーは、国内規格C級 (トレーラー総重量750kg未満) です。  
 国内規格C級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。  
 本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証していません。  
 また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社は、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

## 部品一覧表

| 部品名         | 数量 | ボルト一式                  | 数量 |
|-------------|----|------------------------|----|
| メンバー本体      | 1  | ・ M14 p 1.5 L 4.5 ボルト  | 6  |
| ボールマウント     | 1  | ・ M14 p 1.5 バー付ナット     | 6  |
| 左ステアー       | 1  | ・ M14 スプリングワッシャー       | 6  |
| 右ステアー       | 1  | ・ M14 プレートワッシャー        | 6  |
| 脱着ピン (Rピン付) | 1  | ・ M12 p 1.25 L 3.5 ボルト | 4  |
| 当てプレート      | 2  | ・ M12 p 1.25 ナット       | 2  |
|             |    | ・ M12 スプリングワッシャー       | 4  |
|             |    | ・ M12 プレートワッシャー        | 4  |

