

ヒッチメンバー車種対応表 新型車種対応ヒッチ、続々開発中！

車名(通称名)	対応型式	品番	オーバル/ステンレス	オーバル/ステンレス/（1.5t）※	角型	ハイロード	等級	標準 ボールマウント	ボールマウント 方向	取付 難易度	備考
ランドクルーザー 250 NEW	GDJ250W	T-195	●				1.5t	B-6	UP	☆☆	要穴開け
ランドクルーザー 300	VJA300W	T-183	●	●			C	B-6	UP	☆☆	要穴開け
ランドクルーザー 300 モデリスタ	VJA300W	T-184	●	●			C	B-7	UP	☆☆	要穴開け
ランドクルーザーブラド 90/95	KDJ/KZJ/VZJ/RZJ 90・95W	T-092	●				C	B-7	DOWN	☆☆	要穴開け
ランドクルーザーブラド 120	VZJ121W・RZJ/KDJ/TRJ120W	T-108	●				C	B-6	UP	☆	
ランドクルーザーブラド 150	GRJ/TRJ/GDJ150W・151W	T-145	●				C	B-6	UP	☆	
ランドクルーザーブラド 150	GRJ/TRJ/GDJ150W・151W	DD-025				2t	E	専用ボールマウント		☆	
ランドクルーザーブラド 150 モデリスタ	GRJ/TRJ/GDJ150W・151W	T-150	●				C	B-7	UP	☆	
ランドクルーザーブラド 150 モデリスタ	GRJ/TRJ/GDJ150W・151W	T-167	●				C	B-8	UP	☆	H29.9 マイナーチェンジ後
レクサス LX	URJ201W	T-131	●				C	B-7	DOWN	☆	純正ヒッチメンバー取付車はNG
レクサス LX モデリスタ	URJ201W	T-163	●				C	B-7	UP	☆	
レクサス LX モデリスタ	URJ201W	T-172	●				C	B-7	UP	☆	H29.8 マイナーチェンジ後
レクサス LX600 モデリスタ											
レクサス NX300	AYZ10.15/AGZ10.15	T-171	●				C	B-8	UP	☆	
レクサス RX200t	AGL20W.25W	T-166	●				C	B-6	UP	☆☆	アンダーカバー装着
レクサス RX450h / RX350	GYL15W・16W/GGL10W・15W/GYL20W・25W	T-140	●				C	B-7	UP	☆☆	アンダーカバー装着 エアサス車 OK
レクサス RX300	AGL20W/AGL25W	T-179	●				C	B-8	UP	☆☆	アンダーカバー装着 ハイブリット車未対応
ニッサン											
アベニール	W/SW/PW/PNW10	N-048	●				B	B-7	UP	☆☆	初年度登録H 7.8～
ウイングロード	WHNY/WFY/WHY11	N-055			●		B	B-4	UP	☆☆☆	要穴開け エアロ車は取り外し要
エクストレイル	NT30	N-054	●				C	B-7	DOWN	☆☆	要穴開け
エクストレイル	NT/TNT/DNT31	N-075	●	●			C	B-8	UP	☆☆	要穴開け
エクストレイル	NT32	N-082	●	●			C	B-7	UP	☆☆	フレート入らない場合要穴開け リレーキット同時購入推奨
エクストレイル	SNT33	N-086	●	●			C	B-7	UP	☆☆	要穴開け
エクストレイル エクストリーマー X	NT32	N-083	●	●			C	B-8	UP	☆☆	フレート入らない場合要穴開け リレーキット同時購入推奨
エルグランド	ALE/AVE/AVWE/ALWE/JATWE/50	N-037	●				C	B-9	UP	☆☆	要穴開け 「ライダー仕様」 「ハイウェイスター」NG
エルグランド	PNE/TE52	N-078	●				C	B-9	UP	☆	要穴開け ハイウェイスター対応 「ライダー仕様」未確認
エルグランド	E/NE/MNE51	N-061	●				C	B-9	UP	☆	ハイウェイスター対応 「ライダー仕様」NG
キャラバン	ARME/VRMG/KRME24 他	N-011	●				C	B-8	UP	☆☆	要穴開け
キャラバン	VPE/VWE/VVWE/CWGE25 他	N-058	●				C	B-7	UP	☆☆	要穴開け
キャラバン	VR2E / CW4E26 他	N-080	●				C	B-9	UP	☆☆	要穴開け R4.6 マイナーチェンジ後は牽引能力要確認
キャラバン	VR2E / CW4E26 他	DD-032				1.5t	1.5t	専用ボールマウント		☆☆	要穴開け
キャラバン ワイド	CW4E / CW8E26 他	N-081	●				C	B-9	UP	☆☆	要穴開け
キャラバン ワイド	CW4E / CW8E26 他	DD-031				1.5t	1.5t	専用ボールマウント		☆☆	要穴開け
ステージャ	WGC/WGNC34	N-034	●				B	B-9	UP	☆☆☆	要穴開け・溶接
セレナ	PC/PNC/VC/TNC/VNC/RC/TC24	N-051			●		B	B-5	UP	☆☆	要穴開け 「ハイウェイスター」リアサイドエアロ取り外し
セレナ	NC/G25/C26	N-072			●		C	専用ボールマウント		☆☆	要穴開け
セレナ	C/GNC27	N-085			●		C	専用ボールマウント		☆☆	要穴開け
セレナ NEW		N-092			●		C	専用ボールマウント		☆☆	要穴開け ハイウェイスター未確認。リレーキット同時購入推奨
テラノ・レグラス	PR/RR/AR/LR/JRR/JLR50	N-028	●				C	B-7	DOWN	☆	要穴開け
マーチノート	AK12/E11	N-068			●		B	B-5	UP	☆☆	要穴開け
マツダ											
CX-7	ER3P	MA-041			●		C	B-5	UP	☆☆	要穴開け
CX-5	KEEFW/KE2AW/KF2P	MA-045			●		C	専用ボールマウント		☆	
MPV	LVEW/LVSW/LVLR/LVLW	MA-010	●				C	B-7	UP	☆	
MPV	LW3W/LWFW	MA-034	●				C	B-7	UP	☆	エアロバンパー（大型）対応
MPV	LY3P	MA-038			●		C	B-5	UP	☆☆	要穴開け（貫通穴）ターボ車未確認
アテンザワゴン	GY3W	MA-029			●		B	B-5	UP	☆☆	要穴開け
トリビュート	EPEW/EPFW	MA-023	●				C	B-6	DOWN	☆	リアアンダースポイラー・エアロ付NG リレーキット同時購入推奨
トリビュート フィールドブレイク	EPFW/EP3W	MA-035			●		C	B-2	UP	☆	リアアンダースポイラーまたはリアエアロはカット、リレーキット同時購入推奨
プレマシー	CREW/CR3W	MA-037					B	B-9	UP	☆☆	要穴開け
プロシード	UF66M	MA-003	●				B	B-7	DOWN	☆	
ミツビシ											
アウトランダー	CW5W/CW6W	Mi-043	●				C	B-9	UP	☆	ロードストNG、ボールマウントを外さなければリアのロアゲート開閉不可、リレーキット同時購入推奨
アウトランダー PHEV	GG2W	Mi-049	●				C	B-7	UP	☆	
アウトランダー PHEV	GG3W	Mi-059	●				C	B-7	UP	☆☆	エレクトリックテールゲート 非対応
アウトランダー PHEV	5LA-GN0W	Mi-060	●	●			C	B-8	UP	☆	
エクリプスクロス NEW	GL3W	Mi-065	●	●			C	B-7	UP	☆	
デリカ D-5	CV5W、CV1W	Mi-046	●				C	B-8	UP	☆	ロードストNG
デリカ D-5	3DA-CV1W	Mi-056	●				C	B-6	UP	☆	ロードストNG 2019,2以降（新型）
デリカスターワゴン	P25W/P35W	Mi-006	●				C	B-7	UP	☆	要リアスタビライザー有無確認
デリカスペースギア	PD/PE/PF8W、PA/PE4W	Mi-015	●				C	B-7	UP	☆☆	要穴開け ガソリン車（PD/PE/PW6W等）はNG
トライトン	KB9T	Mi-044	●				C	B-7	DOWN	☆	リアガードバン取外し
トライトン NEW	LC2T	Mi-062	●				C	B-6	UP	☆☆	取付時バンパー脱着あり
パジェロ	V75W/V78W/V73W/V65W	Mi-032	●				C	B-7	UP	☆	
パジェロ	V97W/V93W/V98W	Mi-045	●				C	B-8	DOWN	☆	牽引フック付リアクロスメンバー取外し
パジェロイオ	H76W/H77W	Mi-027	●				C	B-7	UP	☆	ターボ車不可
パジェロミニ	H53A/H58A	Mi-029	●				B	B-7	UP	☆	デューク不可、バンパーにランプが付いているタイプNG
パジェロミニ	ABA-H58A	Mi-047	●				B	B-7	UP	☆☆	デューク不可、バンパーにバンパープレートが埋め込まれているタイプNG（H20.9～?）
ミニキャブ	U61T	Mi-039			●		B	専用ボールマウント		☆☆	要穴開け
ホンダ											
CR-V	RE3・4	HO-053	●				B	B-7	UP	☆☆	要穴開け
CR-V	RD6・7	HO-047			●		B	B-1	UP	☆☆	要穴開け フロア内スベアタイヤ内張りカット有り
アクティ	UE-HA6.GBD-HA7	HO-063			●		B	B-2	UP	☆☆	要穴開け GD-HA7はNG
エアウェーブ	GJ1	HO-052			●		B	B-5	UP	☆☆	要穴開け
エディックス	BE1・2・3・4	HO-043	●				B	B-9	UP	☆☆	遮熱板曲げ加工必要
エリシオン 2.4 L	RR1・4	HO-046	●				B	B-8	UP	☆☆☆	要穴開け
オデッセイ	RA6・7	HO-023	●				B	B-9	UP	☆	型式「LA-RA7」は要穴開け アプスルートNG
オデッセイ	RC1・2・4	HO-060	●				C	B-9	UP	☆☆	要穴開け アプスルートにも対応

車名(通称名)	対応型式	品番	オーバル/ステンレス	オーバル/ステンレス/（1.5t）※	角型	ハイロード	等級	標準 ボールマウント	ボールマウント 方向	取付 難易度	備考
クロスロード	RT1・2・3・4	HO-054			●		B	B-4	UP	☆☆	要穴開け（フロア）
ステップワゴン	RF1・2	HO-009	●				B	B-7	UP	☆☆	グレード「デラクシー」[W] [G] [N]
ステップワゴン	RF1・2	HO-021	●				B	B-9	UP	☆☆	グレード「スピーディー」「デラクシーウルトラ」
ステップワゴン	LA-RF3・4	HO-030	●				B	B-7	UP	☆☆	要穴開け
ステップワゴン	LA-RF3・4	HO-031	●				B	B-9	UP	☆☆	要穴開け モデューロエアロ付対応
ステップワゴン	UA/CBA-RF3～8	HO-040	●				B	B-9	UP	☆☆	要穴開け3ヶ所 MC後モデル対応 RF7・8はスバーダにも対応
ステップワゴン	RG1・2・3・4	HO-049	●				B	B-9	UP	☆☆	遮熱板カット、要穴開け S/LSパッケージ 24Zに対応
ステップワゴン	RG1・2・3・4	HO-050	●				B	B-9	UP	☆☆	遮熱板カット、要穴開け S/LSパッケージ 24Z以外に対応
ステップワゴン	RK1・2・5・6	HO-057			●		B	専用ボールマウント		☆☆	要穴開け
ステップワゴン	RP3・4・5・8	HO-064	●				C	B-9	UP	☆☆	要穴開け ボールマウントを外さなければリアハッチの開閉不可、個体差で配線シケットの蓋が干渉の可能性あり スバーダにも対応
ストリーム	RN6・7・8・9	HO-056	●				B	B-9	UP	☆☆	要穴開け
フィット	GD1	HO-036			●		B	専用ボールマウント		☆☆	要穴開け
モビリオ	GK2	HO-048			●		B	B-5	UP	☆☆☆	要穴開け エアロ不可
モビリオ	GB1	HO-042			●		B	B-5	UP	☆☆	要穴開け／現車合わせで加工前提
モビリオ	GB2	HO-044			●		B	専用ボールマウント		☆☆	要穴開け／個体差により遮熱板カットあり

スバル											
アウトバック	BS9	SB-027	●				C	B-8	UP	☆☆	要穴開け
インプレッサボーツワゴン	LA-GG2・3/GGA	SB-016			●		B	B-5	UP	☆	WRX は、ダブルマフラーの場合 NG
インプレッサワゴン	GF1・6・8/GC1・8	SB-007	●				B	B-9	UP	☆	WRX はNG
エクシーガ	YA4・5	SB-021			●		B	B-4	UP	☆☆	要穴開け スタイルングパッケージ NG
エクシーガ クロスオーバー 7	YAM	SB-023	●				B	B-9	UP	☆☆	要穴開け スタイルングパッケージ NG
フォレスター	SF5	SB-010	●				B	B-7	UP	☆	
フォレスター	SG5	SB-014	●				B	B-7	UP	☆	クロススポーツは加工要
フォレスター	SH5、SHJ	SB-020	●				B	B-7	UP	☆☆	要穴開け 遮熱版曲げ加工
フォレスター	SJG、SJ5	SB-026	●				B	B-6	UP	☆☆	遮熱板カット
フォレスター	SK9	SB-028	●				C	B-7	UP	☆☆	遮熱板カット
XV	GP7、GTE	SB-029	●				C	B-9	UP	☆	
レガシィ	BH5・9	SB-015	●				B	B-9	UP	☆☆	要穴開け ランカスター NG
レガシィ	BH5・9	SB-017	●				B	B-9	UP	☆☆	要穴開け ランカスターNG リアアンダースポイラー付き専用

スズキ											
エスクード	TA/TD/52W・02W 他	SS-011	●				C	B-7	UP	☆	S エディション・ヘリーハンセン仕様 NG
エスクード	TD54W・94W、TDA/TDB4W	SS-020	●				C	B-7	DOWN	☆☆	ナンバープレート内側5cm程/バンパーカットあり
エブリィ	DA64W・64V	SS-024			●		B	専用ボールマウント		☆☆	要穴開け PZ ターボスペシャルは加工すれば OK
エブリィ	DA52W	SS-019			●		A	専用ボールマウント		☆	
エブリィ	DA17W・17V	SS-027			●		B	専用ボールマウント		☆☆	要穴開け
キャリイ	DA63T	SS-023			●		B	専用ボールマウント		☆☆	要穴開け
キャリイ	DA16T	SS-032	●				B	B-7	UP	☆☆	要穴開け スーパーキャリイ OK
クロスビー 2WD	MN71S	SS-031	●				C	B-9	UP	☆☆	要穴開け
クロスビー 4WD	MN71S	SS-029	●				C	B-9	UP	☆☆	要穴開け
ジムニー	JB23W	SS-021	●				B	B-6	UP	☆☆	
ジムニー	JA11・71V、JB31V、SJ30V	SS-002			●		B	B-3	UP	☆	
ジムニー	JB31W・32W、JA22W	SS-009			●		B	B-3	UP	☆	
ジムニー	JB64W・74W	SS-030	●				B	B-7	UP	☆	車の配線が細い為リレーキット同時購入推奨。ナンバープレートをかわしなからの取付必要
ジムニー	JB64W・74W	DD-026				1t	1 t	専用ボールマウント		☆	車の配線が細い為リレーキット同時購入推奨。ナンバープレートをかわしなからの取付必要
ジムニーワイド	JB33W・43W	SS-013	●				B	B-9	UP	☆	個体差でマフラー干渉の可能性あり
ワゴンR	CT/MD21S・51S	SS-015			●		B	B-5	UP	☆☆	要穴開け
ワゴンR	MC11S・21S	SS-016			●		B	専用ボールマウント		☆☆	
ワゴンR	MH22S	SS-022			●		B	専用ボールマウント		☆☆	要穴開け
ハスラー	MR/MS31S・41S	SS-025	●				B	B-9	UP	☆☆	要穴開け

ダイハツ											
アトレー	S320G/321G/331G	DA-011			●		A	専用ボールマウント		☆☆	
アトレー	S220G/230G	DA-012			●		B	専用ボールマウント		☆	
アトレー	S231G/221G	DA-005			●		B	B-5	UP	☆	
ハイゼット	S321V/331V	DA-014			●		B	B-4	UP	☆☆	要穴開け
ハイゼット	S211P/500P/510P	DA-015			●		B	B-1	UP	☆☆	要穴開け ジャンボOK
ハイゼットカーゴ / アトレー	S700V/S710V/S700W/S710W	DA-018	●				B	B-9	UP	☆☆	要穴開け アトレーデッキバン OK