

三菱 デリカミニ(2WD) 【車両型式:5AA-B34A】

※取付・ご使用前に必ず取扱説明書(別紙)及び取扱要領書(本書)をお読み頂き、ご理解の上作業をおこなってください。

※本取扱要領書は2枚で1セットとなっております。合わせてお読みください。

※本製品は現車合わせにて設計しておりますので、牽引車の個体差により穴位置のズレ等の不具合で若干加工が必要になる場合がございます。ご了承ください。

※車両フレームへ穴あけ等の追加加工をした場合、その断面へ防錆処理を行ってください。

※ボルトを本締めする際には、指定トルクにて締結してください。(指定トルクは別紙参照)

【取付手順】

1. 車両フレームの既存穴Cを、 $\Phi 25$ 程度に拡張してください。(p.2 右上図参照)
2. 車両右側のマフラーブッシュから、マフラーを取り外してください。
3. 車両右側のフレーム後端へ、右ステアの面Aを押し当てながら、フレームと右ステアの外側の角を合わせてください。
その際、車両フレームとステアの角を平行にして、穴Bの位置が車両右側フレームのセンター上にきているか確認してください。(p.2 取付位置図参照)
4. 右ステアの穴Bの位置へ、車両フレームに印を付けて $\Phi 11$ で穴あけしてください。
5. 手順1であけた穴よりナット付きプレートを入れ、右ステアを指定ボルトナットにて仮留めしてください。(p.2 車両後方図参照)
6. マフラーを戻してください。
7. 左ステアも右ステアと同様に、車両左側フレームへ取付けてください。(p.2 車両後方図、取付位置図参照)
8. 左右ステアへ、メンバー本体を指定ボルトナットにて仮留めしてください。(p.2 右上図参照)
9. 全体のバランスを確認後、全ボルトを本締めしてください。
※取付後バンパー、マフラーとの干渉がないかご確認ください。
10. 別紙配線キット/ソケット取扱説明書に従って配線作業を行ってください。

【部品一覧】

【部品一覧】		取付ボルト一式	
1.メンバー本体	1	・M12p1.25L35ボルト	4
2.左ステア	1	・M12p1.25ナット	2
3.右ステア	1	・M12プレートワッシャー	4
4.ナット付きプレート	4	・M12スプリングワッシャー	4
5.ボールマウント B-9	1	・M10p1.25L35ボルト	4
6.ヒッチボール	1	・M10プレートワッシャー	4
7.脱着ピン(Rピン付き)	1	・M10スプリングワッシャー	4

警告！！:

このヒッチメンバーは、国内規格B級(トレーラー総重量550kg未満)です。
国内規格B級より大きいトレーラーは、絶対に牽引しないでください。
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車フレーム取付部の強度を保証しているものではありませんので、あらかじめご了承ください。
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

ナット付きプレート



