

トヨタ ハイエーススーパーロングバン（ワイドボディー）

型式KR - KD H 2 2 0 · 2 2 5 K

ステンレスヒッチメンバー 品番：T-123S
 ニューヒッチメンバー 品番：NT-123

【取付手順】

1. リアバンパーを取り外して下さい。
2. 左リアフレーム後端にある縦2つの穴をリユーター等の工具でつなげて頂くか、φ40程のホールソーで穴を開けて2つの穴をつなげて下さい。
(穴はレインホースメント内にあります。)
また、穴開け加工後、加工したところに錆び止めに補修ペイントして下さい。
3. 繋がった穴のすぐ奥に楕円状の穴があるのでその穴からナット付プレートAを入れて左ステーを指定ボルトで仮締めして下さい。
4. 続いてナット付プレートBを入れて、指定ボルトで仮締めして下さい。
5. 右側のフレームも同様の作業にて、右ステーを指定ボルトで仮締めして下さい。
マフラーに干渉する場合は、マフラーの加工が必要です。
6. 左右ステーとメンバーを仮締めして下さい。
7. 全体のバランス・スペアタイヤの脱着が可能なことを確認後、本締めして下さい。
8. リアバンパーを取り付けて下さい。

注：ヒッチボールは、ナットの脱落防止の為に
溶接もしくはゆるみ防止剤などで確実に固定して下さい。

注意：本製品は、ハイエースバン（標準ボディ）には、対応していません。

注意：車両側個体差によりソケットがリアバンパーに干渉する場合がございます。

注意：取付・ご使用前に必ず別紙取扱説明書をお読みください。

注意：マフラーの吊り位置により右ステーがマフラーに干渉する場合がございますので、その場合、マフラーを外側に振って、スペーサー、ホースバンド等で内側に寄らないようにする対処が必要です。

警告 !! : このヒッチメーパは、国内規格C級（トレーラー総重量 7 5 0 k g 未満）です。
国内規格C級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社は、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覽表

メンバー本体	1	ボルト一式	
ボールマウント	1	・ M 1 4 p 1.5 L 4 5 ボルト	6
左ステー	1	・ M 1 4 p 1.5 パー付ナット	6
右ステー	1	・ M 1 4 スプリングワッシャー	6
脱着ピン (R ピン付)	1	・ M 1 4 プレートワッシャー	6
ナット付プレートA	2	・ M 1 2 p 1.2 5 L 3 5 ボルト	4
ナット付プレートB	2	・ M 1 2 p 1.2 5 ナット	2
		・ M 1 2 スプリングワッシャー	4
		・ M 1 2 プレートワッシャー	4

