

※取付前に必ず別紙取扱説明書及び取付要領書(本書)をお読みください。

【取付手順】

1. リアバンパーを取り外してください。
2. 左右フレームにある牽引フックを取り外してください。
3. 2で外した左右牽引フック取付穴を使って、それぞれ左右ステーを取り付けてください。
4. 左右ステーとメンバー本体を仮締めしてください。
5. 全体のバランスを確認後、全ボルトを本締めしてください。
6. リアバンパーを取付けてください。

※取付位置(牽引フック取付位置)は、個体差により、若干角度が合わない場合がございます。
その場合、テーパのスペーサーなどを挟んで取付けてください。

警告!! : このヒッチメンバーは、国内規格A級(トレーラー総重量400kg未満)です。
国内規格A級以上のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧

1. メンバー本体	1	7. 取付ボルト一式	
2. ボールマウント	1	・M12p1.25L30ボルト	4
3. ヒッチボール	1	・M12p1.25ナット	2
4. 左ステー	1	・M12プレートワッシャー	4
5. 右ステー	1	・M12スプリングワッシャー	4
6. 脱着ピン(Rピン付)	1	・M10p1.25L30ボルト	6
		・M10p1.25ナット	2
		・M10プレートワッシャー	6
		・M10スプリングワッシャー	6

