

※取付・使用前に必ず取扱説明書（別紙）ならびに取付要領書（本書）をお読みください。

1. マフラー及びリアバンパーを取り外してください。
2. リアクッションバンパーを取り外してください。
3. フレーム後端よりナット付プレートを左右のサイドフレームに入れて下さい。  
※既存穴よりナット付プレートが入らない場合、既存穴をナット付プレートの入る穴に加工する、または新規にφ40以上の穴を開けてください。
4. 既存の穴を使い、左右のステーを仮締めしてください。  
※ボルトは、左右のステーが動く程度で仮締めしてください。
5. 左右のステーとメンバー本体を仮締めしてください。
6. 全体のバランスを確認後、全ボルトを規定トルクで本締めしてください。
7. マフラー及びリアクッションバンパー、リアバンパーを取付けてください。

警告!! このヒッチメンバーは、国内規格C級（トレーラー総重量750kg未満）です。  
国内規格C級以上のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。  
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車フレーム取付部の強度を保証しているものではありませんので、あらかじめご了承下さい。  
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社は、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧

|                 |   |                      |    |
|-----------------|---|----------------------|----|
| 1. ヒッチメンバー本体    | 1 | 9. ボルト式              |    |
| 2. ヒッチボール       | 1 | ・M12 p 1.25 L 40 ボルト | 6  |
| 3. ボールマウント      | 1 | ・M12 p 1.25 L 35 ボルト | 4  |
| 4. 左ステー         | 1 | ・M12 p 1.25 ナット      | 2  |
| 5. 右ステー         | 1 | ・M12 スプリングワッシャー      | 10 |
| 6. ナット付プレート (左) | 1 | ・M12 プレートワッシャー       | 10 |
| 7. ナット付プレート (右) | 1 |                      |    |
| 8. 脱着ピン (Rピン付)  | 1 |                      |    |

