

【取付手順】

- 1 スタビライザーを固定しているボルトを取り外す。
- 2 ナット付の穴を流用し 左右ステアを仮締めする。
左右ステアに長穴が2個あいているが どちらかを使用する
- 3 左右ステアとヒッチメンバーを 仮締めする。
- 4 全体のバランスを確認後 全ボルトを締めつける。
(注意) 当社指定のボルト以外使用しないで下さい。

警告!! このヒッチメンバーは、国内規格C級（トレーラー総重量750kg未満）です。
国内規格C級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧表

1	メンバー本体	1	7	M12p1.25L35ボルト	8
2	右ステア	1	8	M12スプリングワッシャー	8
3	左ステア	1	9	M12プレートワッシャー	8
4	ボールマウント	1	10	M12p1.25ナット	2
5	ヒッチボール	1			
6	脱着ピン	1			

