

※取付・使用前には、取付要領書(本書)ならびに取扱説明書(別紙)を必ずお読みください。

【取付手順】

1. 左フレームの牽引フックを取り外してください。
2. 左フレームの牽引フック取付穴を使い、左ステーを仮締めしてください。
3. 右フレームの牽引フックに付属の当てプレートで挟み込むように右ステーを仮締めし、右ステー奥側の穴位置にφ13の穴を現合で開けてください。
4. 右側フレーム既存の穴より付属のバーナットを入れて、右ステーを仮締めしてください。
※バーナットが入る既存の穴がない場合は、φ25以上の穴開けが必要です。
5. 左右ステーとメンバー本体を仮締めしてください。
6. 全体のバランスを確認後、全ボルトを本締めしてください。

※本製品は、グレード: デュークへの取付はできません。

※車両個体差によりマフラーと右ステーが干渉する場合は、加工が必要になる場合がございます。

※図は後期(MI-047)のもので、前期及び後期はヒッチメンバー形状は異なりますが、取付方法は共通です。

警告!! このヒッチメンバーは、国内規格B級(トレーラー総重量550kg未満)です。
国内規格B級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側のフレームの強度については、保証しておりません。
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧

1.メンバー本体	1	8.ボルト一式	
2.ヒッチボール	1	・M14p 2.0L45ボルト	1
3.ボールマウント	1	・M14p 2.0ナット	1
4.右ステー	1	・M14スプリングワッシャー	1
5.左ステー	1	・M14プレートワッシャー	1
6.脱着ピン (Rピン付)	1	・M12p 1.25L30ボルト	5
7.当てプレート	1	・M12p 1.25バーナット	1
		・M12p 1.25ナット	2
		・M12スプリングワッシャー	5
		・M12プレートワッシャー	5
		・M10p 1.25L30ボルト	4
		・M10スプリングワッシャー	4
		・M10プレートワッシャー	4

