

※取付・使用前に必ず取扱説明書（別紙）ならびに取付要領書（本書）をお読み頂き、お取付・ご使用下さい。

【取付手順】

1. リアバンパー及び左右マフラーを取り外して下さい。
 2. 左右フレームの後方より2ヶ所のメクラボタを外してください。
 3. 左側フレームの牽引フック取付ブラケットを外して、ナット付プレートA・Bを図の方向で、左フレーム内に入れて、左ステアーを仮締めして下さい。
- 【注意】牽引フック取付ブラケットが外せない、ナット付プレートがフレーム内に入らない場合は、左ステアー取付部前方のフレームと遮熱板に任意の位置でφ30以上の穴を開けて、ナット付プレートを入れて下さい。その場合、ナット付プレートAの向きは逆向きにして下さい。
- 【注意】遮熱板がステアーに干渉する場合は、遮熱板のカットもしくは曲げる必要があります。
4. 右フレーム後端の穴より図の向きで、ナット付当てプレートを入れて、右ステアーを仮締めして下さい。
- 【注意】遮熱板がステアーに干渉する場合は、遮熱板のカットもしくは曲げる必要があります。
5. 左右ステアーとメンバー本体を仮締めして下さい。
 6. 前後左右のバランスを確認後、全ボルトを本締めして下さい。
 7. 左右のマフラーを取り付けてください。
- 【注意】エンジン始動時などに、左右のマフラーとステアーが干渉しない事を確認して下さい。
8. リアバンパーを取り付けてください。

警告!! このヒッチメンバーは、国内規格B級（トレーラー総重量550kg未満）です。
国内規格B級以上のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
本製品は、上記記載のように最大牽引重量を設定しておりますが、牽引車フレーム取付部の強度を保証しているものではありませんので、あらかじめご了承下さい。
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧

①	メンバー本体	1	⑨	取付ボルト一式	1
②	ボールマウント	1	・M12p1.25L35ボルト	4	
③	ヒッチボール	1	・M12p1.25ナット	2	
④	左ステアー	1	・M12スプリングワッシャー	4	
⑤	右ステアー	1	・M12プレートワッシャー	4	
⑥	脱着ピン（Rピン付）	1	・M10p1.25L40ボルト	4	
⑦	ナット付プレートA	2	・M10スプリングワッシャー	4	
⑧	ナット付プレートB	2	・M10プレートワッシャー	4	

