

# スズキ ジムニー/ジムニーシエラ 【車両型式：3BA-JB64W/JB74W】

ニューヒッチメンバー 品番：NSS-030  
ステンレスヒッチメンバー 品番：SS-030S

※取付・使用前に必ず取扱説明書（別紙）及び取付要領書（本書）をお読み頂き、ご理解の上作業をおこなってください。  
※本製品は現車合わせにて設計しておりますので、牽引車の個体差により若干加工が必要になる場合がございます。ご了承ください。  
※本製品は、リレー配線などの処置が必要になる場合があります。（車両側の配線が細いため。）  
※本製品のステアとテールランプとの間が狭いため、バルブ交換等のメンテナンスがやり辛くなる場合がございます。ご了承ください。

## 【取付手順】

- バンパーを取り外してください。  
※シエラは、ナンバープレートに封印がありますので、封印を外して再封印してもらるかナンバープレートを交わしながらバンパーを取り外してください。
- フレーム端後からナット付プレートを入れて、フレームの既存穴を使ってステア前方の2つの穴を指定のボルトで仮締めしてください。
- 牽引フックが取り付けられている、一段低いフレームの既存穴を使ってステア後方の穴を指定のボルトで仮締めしてください。
- 取外したバンパーを元に戻してください。  
※車両の個体差によってバンパー裏の灯火類コネクタソケットのフタが閉め辛い場合があるので、メンバーを取り付ける前にバンパーを先に元に戻してください。
- 左ステアと右ステアにメンバー本体を仮締めしてください。
- メンバー全体のバランス（前後左右）を確認後、全てのボルトを本締めしてください。

**警告！！** このヒッチメンバーは、国内規格B級（トレーラー総重量550kg未満）です。  
国内規格B級以上のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。  
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車フレーム取付部の強度を保証しているものではありませんので、あらかじめご了承下さい。  
また、牽引車に対する取付・使用上の不具合によるいかなる損害についても当社は、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

## 部品一覧

1. メンバー本体	1	8. ボルト一式	
2. ヒッチボール	1	- M12 p 1.25 L 35 ボルト	4
3. ボールマウント	1	- M12 p 1.25 ナット	2
4. 左ステア	1	- M12 プレートワッシャー	4
5. 右ステア	1	- M12 スプリングワッシャー	4
6. ナット付プレート	2	- M14 p 1.5 L 35 ボルト	6
7. 脱着ピン (Rピン付)	1	- M14 p 1.5 ナット	2
		- M14 プレートワッシャー	6
		- M14 スプリングワッシャー	6

