

【取付手順】

- 1 左右の牽引フックを取り外す。
- 2 既存のナットがある穴から135mm前方の穴をφ13の穴で貫通し、片側のみφ22に加工する。(左右フレーム)
- 3 φ22の穴にカラーを入れ 既存ナットがある穴、牽引フックの穴を使い仮締めする。(左右ステー)
(注意) 付属のカラーは、車体に合わせて長さを調節してください。
- 4 左右ステーにヒッチメンバーを取り付ける。
- 5 全体のバランスを確認後 全ボルトを本締める。

(注意) 当社指定のボルト以外使用しないで下さい。

(注意) 車両個体差により、穴のズレ等の不具合が発生する場合、加工が必要になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

警告!! : このヒッチメンバーは、国内規格B級(トレーラー総重量550kg未満)です。
国内規格B級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社は、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

注意: このヒッチメンバーは装着後、スペアタイヤの脱着が不可能になりますので、あらかじめメンバー本体の脱着工具を車載しておいてください。

部品一覧表

1	メンバー本体	1	8	M12 p 1.25 L 120 ボルト	2
2	右ステー(左右共通)	1	9	M12 p 1.25 L 35 ボルト	8
3	左ステー(左右共通)	1	10	M12 p 1.25 ナット	4
4	ボールマウント	1	11	M12 スプリングワッシャー	10
5	ヒッチボール	1	12	M12 プレートワッシャー	10
6	脱着ピン(Rピン付)	1			
7	カラー	2			

