

取付・ご使用前に必ず取扱説明書（別紙）及び取付要領書（本書）をお読み頂き、ご理解の上作業をおこなって下さい。

取り付け方法

- 1 後部フレーム内面の既存のナットにて 左右ステ - を仮締めする。
4WD車は牽引フックを取り外す。
- 2 左右ステ - にヒッチメンバ - を仮締めする。
- 3 全体のバランスを確認後 全ボルトを締めつける。

警告!!：このヒッチメンバーは、国内規格C級（トレーラー総重量750kg未満）です。
 国内規格C級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
 本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。
 また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧表

1	ヒッチメンバー	1	7	M12 p 1.25 L 35 ボルト	4
2	右ステー	1	8	M12 p 1.25 ナット	2
3	左ステー	1	9	M12 スプリングワッシャー	4
4	ヒッチブラケット	1	10	M12 プレートワッシャー	4
5	ヒッチボール	1	11	M10 p 1.25 L 35 ボルト	3
6	脱着ピン	1	12	M10 スプリングワッシャー	3
			13	M10 プレートワッシャー	3
			14	M8 p 1.25 L 35 ボルト	4
			15	M8 スプリングワッシャー	4
			16	M8 プレートワッシャー	4

