

【取付手順】

1. 牽引車リアの灯火類を取り外して下さい。
2. 左右フレームにそれぞれ図のように取付ステーを当て、奥側の9の既存穴を基準にし、ステー手前側の穴の位置に11の穴を開けてください。
3. 左右ステーの手前側の穴を基準にフレームに13の穴を開けてください。
4. 左右フレームの中に付属のナット付当てプレートを入れて、指定のボルトで左右ステーを仮締めしてください。
5. 左右ステーとメンバーを指定のボルトで仮締めしてください。
6. 全体のバランスを確認後、全ボルトを本締めしてください。
7. 取り外した灯火類を取り付けてください。

部品一覧

1. メンバー本体	1	8. ボルト一式	
2. ヒッチボール	1	・M12 p 1.25 L 35 ボルト	4
3. ボールマウント (専用)	1	・M12 p 1.25 ナット	2
4. 左ステー	1	・M12 プレートワッシャー	4
5. 右ステー	1	・M12 スプリングワッシャー	4
6. 脱着ピン (Rピン付)	1	・M10 p 1.25 L 35 ボルト	2
7. ナット付プレート	2	・M10 プレートワッシャー	2
		・M10 スプリングワッシャー	2
		・M8 p 1.25 L 35 ボルト	2
		・M8 プレートワッシャー	2
		・M8 スプリングワッシャー	2

警告!! : このヒッチメンバーは、国内規格B級 (トレーラー総重量550kg未満) です。国内規格B級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。また、取付・使用上での牽引車両に対するいかなる不具合による損害については、当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

