

【取付方法】

1. 左右フレームについている牽引フックを取り外して下さい。
2. 右側フレームの牽引フック取付穴を利用し、右ステアーを仮締めしてください。
3. 左側フレームも同様に牽引フック取付穴を利用し、左ステアーを仮締めしてください。
4. 左右ステアーとヒッチメンバー本体を仮締めして下さい。
5. 全体のバランスを確認後、全ボルトを本締めしてください。

ヒッチメンバー部品一覧表

1. ヒッチボール	1		
2. ヒッチボールマウント	1		
3. 脱着ピン	1		
4. クロスメンバー	1		
5. 右ステアー	1		
6. 左ステアー	1		
7. ボルト一式			
・M12 p 1.25 L 30 ボルト	3	・M10 p 1.25 L 35 ボルト	4
・M12 p 1.25 L 45 ボルト	1	・M10 プレートワッシャー	4
・M12 p 1.25 ナット	3	・M10 スプリングワッシャー	4
・M12 プレートワッシャー	4		
・M12 スプリングワッシャー	4		

警告!! : このヒッチメンバーは、国内規格B級（トレーラー総重量550kg未満）です。  
国内規格B級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。  
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。  
また、取付・使用上での牽引車両に対するいかなる不具合による損害については、当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

