取付作業前に必ず【別紙】取扱説明書をお読みになり、ご理解の上、取付作業を行って下さい。 【取付手順】

- 1. 車両左側フレームの牽引フックを取り外してください。
- 2. 1の牽引フック取付穴とフレーム前方のM8ナット付穴を使って、左側ステーを 仮締めして下さい。

仮締めは、調整出来るようにボルトは締め込まないでください。

- 3. 右側フレームも同様にナット付既存穴を使用して右側ステーを仮締めしてください。 仮締めは、調整出来るようにボルトは締め込まないでください。 場合によっては、マフラーの脱着が必要となります。
- 4. 左右ステーとメンバー本体を仮締めしてください。
- 5. 全体のバランスを確認後、全ポルトを本締めしてください。 取付後、スペアタイヤが脱着可能なことをご確認ください。

警告!!: このヒッチメンバーは、国内規格 C 級 (トレーラー総重量 7 5 0 k g 未満) です。 国内規格 C 級以上のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。 本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車フレーム取付部の 強度を保証しているものではありませんので、あらかじめご了承下さい。 また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、 一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一暋

ᄜᄱ	見			
1. >	メンバー本体	1	7. 取付ボルトー式	
2. 力	ボールマウント	1	・M 1 2 p 1 2 5 L 3 5 ボルト	8
3. t	ニッチ ボール	1	・M 1 2 p 1 2 5ナット	2
4. 左	∃側ステー	1	・M 1 2 スプリングワッシャー	8
5. 右	5側ステー	1	・M12プレートワッシャー	8
6. 股	说着ピン(Rピン付)	1	・M8p1.2 5L35ポルト	2
			・ M 8 ス プリン グワッシャー	2
			・M8プレートワッシャー	2



