- ※取付・ご使用前に必ず取扱説明書(別紙)及び取扱要領書(本書)をお読み頂き、ご理解の上作業をおこなってください。
- ※本取扱要領書は2枚で1セットとなっております、合わせてお読みください。
- ※本製品は現車合わせにて設計しておりますので、牽引車の個体差により穴位置のズレ等の不具合で若干加工が必要になる場合がございます、ご了承ください。

【取付手順】

- (1) バンパー、スペアタイヤ、マフラーを取り外してください。
- (2) 左ステーのAをマフラーステーに通してプレートと丸棒を車両フレームの内側に押し当て、 Bの穴位置をマーキングしその場所にΦ11の穴を開けてください。(図1、2参照)
- (3) 右ステーのプレートと丸棒を車両フレームの内側に押し当て、 Cの穴位置を車両フレームにマーキングしφ11の穴を開けてください。(図1、3参照)
- (4) 車両フレームにある既存穴1、既存穴2をΦ30に加工して下さい。(p.2参照)
- (5)(2)、(3)、(4)で穴を加工したところに防錆処理を行って下さい。
- (6) それぞれに対応するナット付きプレート、ボルトを使用し、ステーを仮止めしてください。 右ステーのD穴は車両フレームの既存穴3にナット付きプレート1で固定してください。(p.2参照)
- (7) ステーにメンバーを仮止めし、全体のバランスを調整してから全ボルトを本締めしてください。
- (8) 1で取り外したバンパー、スペアタイヤ、マフラーを取り付けてください。

【部品一覧】

1.メンバー本体 2.ヒッチボール 3.ボールマウントB-9 4.右ステー 5.左ステー 6.脱着ピン(Rピン付き) 7.ナット付プレート1 8 ナット付プレート2	1 1 1 1 1	取付ボルトー式 ・M10p1.25L35ボルト ・M10プレートワッシャー ・M10スプリングワッシャー ・M12p1.25L45ボルト ・M12p1.25ナット ・M12プレートワッシャー ・M12スプリングワッシャー	6 6 4 2 4
8.ナット付プレート2	5	•M12スプリングワッシャー	4

警告!!:

このヒッチメンバーは、国内規格B級(トレーラー総重量550kg未満)です。

総重量550kgより重たいトレーラーは、絶対に牽引しないでください。

本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車フレーム取付部の強度を保証しているものではありませんので、あらかじめご了承下さい。

また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。











