

日産 エクストレイル 4WD 【車両型式:6AA-SNT33】

※取付・ご使用前に必ず取扱説明書(別紙)及び取扱要領書(本書)をお読み頂き、ご理解の上作業をおこなってください。

※本取扱要領書は2枚で1セットとなっております、合わせてお読みください。

※本製品は現車合わせにて設計しておりますので、牽引車の個体差により穴位置のズレ等の不具合で若干加工が必要になる場合がございます、ご了承ください。


【取付手順】

1) 左右のステアを指定ボルトで仮留めしてください。(p.2参照)

2) メンバーを左右のステアに仮留めた後、全体のバランスを確認して全てのボルトを本締めしてください。

【部品一覧】

1.メンバー本体	1	取付ボルト一式	
2.ヒッチボール	1	・M12p1.25L35ボルト	8
3.ボールマウントB-7	1	・M12p1.25ナット	2
4.右ステア	1	・M12プレートワッシャー	8
5.左ステア	1	・M12スプリングワッシャー	8
6.脱着ピン(Rピン付き)	1		



警告!!!

このヒッチメンバーは、国内規格C級(トレーラー総重量750kg未満)です。

国内規格C級以上のトレーラーは、絶対に牽引しないでください。

本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車フレーム取付部の強度を保証しているものではありませんので、あらかじめご了承ください。

また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

