

【取付手順】

1. 左フレームに左ステーを当てて、干渉がないか確認してください。
2. 左フレームにある 25 の穴よりナット付プレートを入れて、既存の穴を使って左ステーを仮締めしてください。
注意：既存の穴は個体差があり、ステーの穴とずれている場合がございます。その場合は既存の穴を加工する必要があります。
3. 同じように 25 の穴よりバーナットを仮締めしてください。
4. 1～3 左ステーの取付と同様に、右ステーを仮締めしてください
5. 左右ステーとメンバー本体を仮締めしてください。
6. 全体のバランスを確認後、全ボルトを本締めしてください。

警告!!：このヒッチメンバーは、国内規格B級（トレーラー総重量550kg未満）です。
国内規格B級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧

1. メンバー本体	1	7. M12 p 1 2 5 L 3 5 ボルト	8
2. ボールマウント	1	8. M12 p 1 2 5 ナット	2
3. ヒッチボール	1	9. M12 p 1 2 5 バーナット	2
4. 左ステー	1	10. M12 プレートワッシャー	8
5. 右ステー	1	11. M12 スプリングワッシャー	8
6. ナット付プレート	2		

